

Správne zaobchádzanie s nádobou



Nepreťažujte nádobu: Maximálna nosnosť nádoby je **60 kg**. Prekročenie tejto odporúčanej hmotnosti môže viesť k poškodeniu konštrukcie alebo zníženiu životnosti.

Umiestnenie nádoby: Nádobu umiestnite na **rovný, pevný a stabilný povrch**, aby ste predišli jej prevráteniu alebo deformácii.

Bezpečná manipulácia: Nádobu presúvajte výhradne **uchopením za rukoväť a tlačением po kolieskach**. Ťažký odpad nevhadzujte prudko – môže dôjsť k poškodeniu dna alebo veka.

Príprava na vyprázdňovanie: Pred vývozom zabezpečte, aby bola nádoba **riadne zatvorená**, odpad **nepretŕčal cez okraj** a nádoba **nebola prilepená k povrchu** (napr. zamrznutá v zime).

Údržba a čistenie nádoby

Pravidelné čistenie: Odporúčame vypláchnuť nádobu **čistou vodou každých pár týždňov**. V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok bez agresívnych chemikálií.

Stav koliesok: Kolieska na nádobe pravidelne kontrolujte – mali by sa **voľne otáčať** a byť pevne uchytené. V prípade opotrebenia zvážte ich výmenu.

Ochrana pred extrémami: Aj keď je nádoba **UV stabilizovaná a mrazuvzdorná**, dlhodobé vystavenie extrémnemu slnku alebo mrazu môže urýchliť jej opotrebenie. **Ak je to možné**, počas nepriaznivého počasia ju uskladnite pod prístreškom.

Vlastnosti nádoby

Plne recyklovateľný materiál s vysokým podielom recyklátu. Stabilná konštrukcia. Odolnosť voči UV žiareniu, mrazu a chemikáliám. Nízka hlučnosť pri manipulácii. Ergonomické držadlá a kolieska. Kompatibilné so všetkými bežnými zvozovými systémami. Možnosť umiestnenia elektronického čipu.

Životnosť

Pri správnej manipulácii a údržbe je životnosť nádoby 5 – 10 rokov. Faktory ovplyvňujúce životnosť nádoby: frekvencia a spôsob používania (ťažké alebo ostré predmety môžu skrátiť životnosť), vystavenie extrémnym teplotám, UV žiareniu a chemikáliám môže ovplyvniť životnosť nádoby, pravidelné čistenie a správne zaobchádzanie predlžujú životnosť nádoby, najčastejšie poškodenia vznikajú práve pri nešetrnej manipulácii.

Čo do nádoby nepatrí?



Aby ste predĺžili životnosť smetnej nádoby a zabezpečili bezpečnosť zvozu, **nevhadzujte do nej nasledujúce druhy odpadu**: ostré predmety – sklo, kovové úlomky, ihly, ostnaté drôty, horúci alebo tlejúci popol – riziko roztavenia plastu alebo vzniku požiaru, stavebná suť a ťažký odpad – tehly, betón, obkladačky – je príliš ťažký a určený do zberných dvorov, tekuté alebo mazľavé látky – môžu unikať a znečistiť okolie, elektroodpad, batérie, žiarivky – patria do špecializovaného zberu, biologicky rizikový odpad – použité hygienické potreby, lieky, zdravotnícky materiál

Dôležité odporúčania



Odpad nikdy netlačte do nádoby násilím – môžete poškodiť steny, veko alebo hrebeňovú lištu. **Nádobu neprepĺňajte** – veko musí zostať **úplne zatvorené**. Nevkladajte odpad, ktorý **nie je možné bezpečne vyprázdniť štandardným zvozom**.